


Anschlussmöglichkeiten an Ihrem eBet Kassensystem



1. Stromanschluss
2. Anschluss für Ihren Kassenbildschirm
3. Anschluss für Ihren Kundenbildschirm
4. Anschlüsse für Ihren Ticketdrucker, A19 Belegleser und Barcodescanner
5. Anschlüsse für Maus und Tastatur
6. LAN (Internet) Anschluss

Wichtig: Schließen Sie erst alle Geräte an, bevor Sie das System einschalten.



Hinweis zur Einrichtung Ihrer Technischen Sicherheitseinheit (TSE)

Sehr geehrter eBET-Nutzer,

um an Ihrem neuen Kassen-PC das TSE USB-Stick Modul aus Ihrem Alt-System in Betrieb zu nehmen, benötigen wir vor Einrichtung einmaligen Zugriff auf Ihr Alt-System. Hierbei werden wichtige Daten zur Übertragung auf den neuen Kassen-PC von uns gespeichert.

Anschließend kann die Einrichtung des neuen Kassen-PC durch unseren Support erfolgen.

Wichtig: Vor dem Abbau des Alt-System, bitte telefonisch unter folgender Rufnummer melden:

Typico Retail Support: **0721 / 831 729 5**

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Anschluss an Ihrem Kassen-PC

Das TSE USB-Stick Modul wird direkt mit dem Kassen-PC verbunden. Hierfür kann jeder freie USB-Anschluss an Ihrem Kassen-PC verwendet werden. Sollten Sie nicht über einen freien Anschluss an Ihrem System verfügen, so können Sie z.B. auf einen USB-Hub zurückgreifen.

Bei Verwendung eines USB-Hubs: Maus und Tastatur von Ihrem Kassen-PC trennen und Ihren USB-Hub mit einem der frei gewordenen USB-Anschlüssen verbinden. Nun können Sie die getrennten Geräte mit Ihrem USB-Hub verbinden. Den dadurch weiteren am PC frei gewordenen USB-Anschluss, verwenden Sie für Ihre TSE.

Hinweis: Verbinden Sie das TSE USB-Stick Modul nicht mit einem USB-Hub, sondern ausschließlich nur direkt mit dem Kassen-PC, andernfalls können Komplikationen auftreten.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

tipico




Abbildung 1 - TSE USB-Stick Modul



Terminvereinbarung zur Einrichtung

Um eine schnelle Einrichtung Ihrer Geräte zu gewährleisten, bitten wir Sie einen Termin über unser Buchungsportal zu buchen. Scannen Sie dazu einfach den untenstehenden QR-Code oder rufen Sie unsere Webseite: termin.tipico.tech in einem Browser auf.



Bitte beachten Sie, dass Einrichtungen nur zwischen 9:30 – 17 Uhr von Montag bis Freitag durchgeführt werden können.

